



## WARUNKI EKSPLOATACJI NAWIERZCHNI TERRAWAY®

---

### 1. Wykaz bezwzględnych zasad użytkowania nawierzchni typu lekkiego:

- nie dopuścić do wjazdu na nawierzchnię pojazdów o masie przekraczającej parametry wynikające ze schematu konstrukcyjnego systemu TerraWay
- wjazd na nawierzchnię TerraWay powinien odbywać się wyłącznie z nawierzchni twardych lub przez krawężniki (obrzeża), posadowionych na ławie betonowej, uniemożliwiających działanie sił wjeżdżających kół pojazdów pod kątem dołożonej nawierzchni
- zabrania się gwałtownego hamowania i ruszania pojazdów (tzw. buksowania kół) na wykonanej nawierzchni

### 2. Niezbędne czynności, które należy wykonać w zakresie utrzymania prawidłowych właściwości nawierzchni TerraWay:

- usuwać na bieżąco wszelkie zanieczyszczenia nawierzchni (np. spryskaniem powietrzem)
- myć na bieżąco strukturę porowatą nawierzchni czystą wodą pod ciśnieniem
- uzupełniać (naprawiać) na bieżąco wszelkie ubytki i zniszczenia nawierzchni
- nie dopuścić do zanieczyszczenia powierzchni farbami, lakierami, olejami oraz innymi trudnouslywalnymi substancjami

### 3. Minimum raz w miesiącu (najlepiej na bieżąco) sprawdzeniu podlega:

- stan zabrudzenia nawierzchni
- wygląd zewnętrzny (uszkodzenia mechaniczne nawierzchni, spęknięcia, itp.)

### 4. Wszystkie naprawy uszkodzeń mechanicznych należy zlecić firmie specjalistycznej, układającej TerraWay.